

BIOS 更新の準備

BIOS を更新する前に、必ず以下の手順に従って準備を完了させてください。

1. Windows の電源をオフにして、電源ケーブルを抜いてください。

BIOS のバックアップ

BIOS のバックアップを取ることで、更新中に発生したエラーから BIOS を元に戻すことができます。

BIOS のバックアップを取るには、BIOS の設定メニューから「Q&A」を選択し、「BIOS Backup」を選択します。

(C: の BIOS のバックアップファイルは、BIOS の設定メニューから「Q&A」を選択して「BIOS Backup」を選択すると、C: の BIOS のバックアップファイルが作成されます。)

2. BIOS の更新

BIOS の更新には、BIOS の更新プログラムを BIOS の設定メニューから「Q&A」を選択して「BIOS Update」を選択します。

BIOS の更新プログラムを選択すると、BIOS の更新プログラムが実行されます。BIOS の更新プログラムが実行されている間は、BIOS の設定メニューから「Q&A」を選択して「BIOS Update」を選択すると、BIOS の更新プログラムが実行されます。